Druck aufhört. Man findet auch Druckwerke mit einem einzigen Stiefel, die dennoch beständig gießen. Deren Beschreibung ist anzutreffen in Leupolds Theatr. Machinar. Hydraulic. T. I. §. 220. f. Das Druckwerk ist überhaupt das sicherste und einfachste Mittel, das Wasser auf die größten Höhen zu bringen, ohne dazu hohe Thürme zu bauen. Leupold Theat. Mach. Hyd. T. II.

Bey den Brunnen werden die Druckwerke nicht so sehr gebraucht als die Pumpwerke, bey Fontainen aber thun sie ansehnliche Dienste, noch mehr aber bey Feuerspritzen. s. Brunnen. Pumpwerk.

Dübel, s. Dobel.

Düker, Grundrinne, ist eine verschlossene Rinne, das Wasser unter einem Deiche oder unter einem Graben wegzuführen, ohne daß es sich mit dem Grabenwasser vermische. Diejenigen, welche unter dem Deich fortgeführt werden, um die Abwässerung des Binnenwassers zu befördern, werden meistens von Holzverbindung gemacht, die unter den Canälen aber am besten von Steinen aufgeführt.

Dünen, sind vom Sande an der Seeküste aufgeworfene Wälle und Hügel, die das Meer selbst an dem Ufer aufgeworfen hat. Sie sind natürliche Seedeiche und vertreten ganz die Stelle derselben. Das Wasser thut den Dünen keinen Schaden, aber der Wind ist ihr gefährlichster Feind. Daher muß man durch verschiedene Mittel diese Dünen zu erhalten und ihr Fortrücken zu verhindern suchen. Die Mittel, die man in Holland und Flandern dazu braucht, findet man in dem Bericht des Herrn Nic. Beckmann, im 97. und 98. St. des Hannov. Magaz. v. J. 1712, und in Tetens Reisen in die Marschländer an der Nordsee, Brief 14. Th. 1.

Vom Ursprung der Dünen, s. das 35. St. des Hannov. Magaz. v. J. 1773.

Duckung, ist eine Ausschweifung in dem Boden des Gerinnes einer Straubermühle, unter dem Wasserrade. s. Mühle.

Dunk,

Dunk, ist ein niedriges Zimmer, das halb über, halb unter der Erde liegt, und mit kleinen Fenstern versehen ist. Es wurde in den alten deutschen Gebäuden angebracht und auf die Keller gesetzt, wenn diese nicht so hoch waren, daß ihre Gewölbe bis an den Fußboden des untersten Stockwerkes des Gebäudes reichten. Man findet sie noch in verschiedenen alten Gebäuden. Erst auf diesem Dunk legte man das Wohnzimmer an, zu welchem man auf einigen Stufen steigen mußte.

Dunste, und andere schädliche Dämpfe muß man abzuleiten und fortzuschaffen suchen, welches durch Dunströhren geschieht. Wie die Dünste aus Brunnen, die lange sind verschlossen gewesen, abgeleitet werden können, s. **Brunnen**.

Durchgehende Säulen, sind diejenigen, die durch ein ganzes Gebäude von unten an bis hinauf zum Dache reichen und also durch alle Geschosse gehn.

Durchschlag, ist ein Damm, der durch ein stillstehendes Wasser geführt wird. Im Bergbaue bedeutet Durchschlag eine Oeffnung, die von einem Orte oder Gebäude in das andere gemacht wird.

Durchschnitt, Profil, s. **Bau-Risse**.